



Bedienungs- anleitung

Da bin ich mir sicher.

Sitz Lounge



Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen, oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code Reader sowie eine Internet-Verbindung*. Einen QR-Code Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.*


Ihr Hofer Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer Serviceportal unter www.hofer-service.at.



* Beim Ausführen des QR-Code Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

A



Lieferumfang/Geräteteile

- 1 Sesselkammer
- 2 Armlehnenkammer
- 3 Getränkehalter, 2x
- 4 Handgriff, 2x
- 5 Ventil Sesselkammer
- 6 Ventil Armlehnenkammer
- 7 Reparaturflicken

Übersicht.....	3
Lieferumfang/Teile	4
Allgemeines.....	6
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren.....	6
Zeichenerklärung	6
Sicherheit.....	8
Bestimmungsmäßiger Gebrauch	8
Sicherheitshinweise.....	8
Vorbereitung und Gebrauch	10
Sitz Lounge und Lieferumfang prüfen.....	10
Grundreinigung	11
Sitz Lounge aufblasen und aufstellen	11
Sitz Lounge entleeren und verwahren	12
Reinigung	13
Reparatur	13
Technische Daten	14
Konformitätserklärung.....	14
Entsorgung.....	14

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser Sitz Lounge. Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Sitz Lounge einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden an der Sitz Lounge führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Sitz Lounge an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf der Sitz Lounge oder auf der Verpackung verwendet.



GEFAHR! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.



WARNUNG! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



HINWEIS! Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden oder gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinien.



Allgemeines Warnzeichen



Allgemeines Gebotszeichen



Kein Schutz gegen Ertrinken



Zuerst Bedienungs-Anleitung lesen



Nur für Schwimmer



Anzahl der Benutzer Erwachsene / Kinder



Kinder im Wasser immer beaufsichtigen



Höchste Belastung 80 kg



Nur im Schwimmbecken benutzen



Zulässiger Betriebsdruck



Gerät ist schwimmstabil



Gerät erfordert Balancierung



Sichere Entfernung zum Ufer 15 m



Allgemeines Verbotssymbol



Nicht unter das Gerät tauchen




Nicht bei ablandigem Wind gebrauchen



Nicht bei ablandiger Strömung gebrauchen



Nicht für Kinder von 14 Jahren und jünger



Alle Luftkammern vollständig aufblasen

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Sitz Lounge ist ausschließlich zum Sitzen oder Liegen konzipiert. Sie ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie die Sitz Lounge nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Die Sitz Lounge ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



GEFAHR! **Gefahr des Ertrinkens!**

Diese Sitz Lounge bietet keinen Schutz vor dem Ertrinken. Diese Sitz Lounge ist nur für Personen geeignet, die schwimmen können und deren Schwimmfähigkeit nicht eingeschränkt ist. Bei Nichtbeachten dieser Richtlinie kann es zum Ertrinken oder zu schweren Verletzungen kommen. Beachten Sie deshalb alle Sicherheitsvorschriften, die Risiken im Wasser aufzeigen.

Diese Sitz Lounge ist kein Rettungsmittel und nur für Schwimmer geeignet. Erlauben Sie niemals, dass Personen auf die Sitz Lounge oder von der Sitz Lounge springen. Lassen Sie die Sitz Lounge niemals unbeaufsichtigt am Wasser oder in dessen Nähe stehen. Beachten Sie besonders folgende Hinweise:

- Verwenden Sie die Sitz Lounge niemals bei ablandigem und/oder starkem Wind, bei ablandigen und/oder schnellen Strömungen, in offenen Gewässern oder bei gefährlichen Gezeiten.
- Überschreiten Sie niemals das maximal zulässige Gewicht.
- Verteilen Sie das Gewicht von Personen oder Lasten gleichmäßig über die gesamte Sitzfläche.
- Verwenden Sie die Sitz Lounge nicht mehr, wenn Sie ein Leck oder sonstige Beschädigungen feststellen.

- Verwenden Sie die Sitz Lounge niemals im Wasser, wenn Sie unter Einfluss von Medikamenten, Alkohol oder Drogen stehen.
- Benutzen Sie die Sitz Lounge niemals im Wasser, wenn Sie müde oder erschöpft sind.
- Verwenden Sie die Sitz Lounge nicht im Wasser, wenn Sie das Gleichgewicht nicht halten können. Wenn Sie mit der Sitz Lounge kentern, besteht Ertrinkungsgefahr.
- Die Sitz Lounge ist keinesfalls für Extremsportarten wie zum Beispiel Wildwasserrafting geeignet.
- Verwenden Sie die Sitz Lounge nur im Wasser, wenn dies frei von Hindernissen, zum Beispiel Felsen oder Klippen, Molen oder Bunen, Schiffen, Sportbooten oder Hafeneinrichtungen ist.
- Achten Sie darauf, dass die Luftkammern beim Gebrauch im Wasser voll gefüllt sind, der Betriebsdruck von 0,03 bar aber nicht überschritten wird.

**WARNUNG!**

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

Diese Sitz Lounge kann von Kindern ab vierzehn Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Sitz Lounge unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder im Alter bis 14 Jahre dürfen nicht mit der Sitz Lounge spielen.

- Halten Sie Kinder jünger als vierzehn Jahre von der Sitz Lounge fern.
- Lassen Sie die Sitz Lounge nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

**HINWEIS!****Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit der Sitz Lounge kann zu Beschädigungen führen.

- Stellen Sie die Sitz Lounge auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Fläche auf. Stellen Sie die Sitz Lounge nicht an den Rand oder an die Kante der Aufstellfläche.
- Stellen Sie die Sitz Lounge nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Blechtafeln, Grillgeräten etc.).
- Setzen Sie die Sitz Lounge niemals hohen Temperaturen (Heizung etc.) oder extremen Witterungseinflüssen (Regen, Hagel etc.) aus. Füllen Sie niemals Flüssigkeit in die Sitz Lounge.
- Tauchen Sie die Sitz Lounge zum Reinigen nicht in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Die Sitz Lounge kann sonst beschädigt werden.
- Verwenden Sie die Sitz Lounge nicht mehr, wenn die Kunststoffoberfläche Risse oder Sprünge hat.

Vorbereitung und Gebrauch

Sitz Lounge und Lieferumfang prüfen

**HINWEIS!****Beschädigungsgefahr!**

Wenn Sie die Verpackung mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen unvorsichtig öffnen, kann die Sitz Lounge schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie die Sitz Lounge aus der Verpackung und kontrollieren Sie, ob die Sitz Lounge oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Sitz Lounge nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).

Grundreinigung

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
- Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile der Sitz Lounge wie im Kapitel Reinigung beschrieben.

Sitz Lounge aufblasen und aufstellen



HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Blasen Sie die Sitz Lounge nicht zu stark auf. Es besteht Beschädigungsgefahr durch Zerplatzen. Verwenden Sie keinen Hochdruck-Kompressor und überschreiten Sie den empfohlenen Betriebsdruck nicht.

1. Suchen Sie einen sauberen Platz, frei von Steinen und scharfkantigen oder spitzen Gegenständen.
2. Legen Sie den Folienkörper **1** (**Abb. A**) mit der Rückseite nach oben (Symbole und Warnhinweise nach oben sichtbar) auf einer ebenen Fläche aus. Streichen Sie den Folienkörper glatt und ziehen Sie die Falten auseinander.
3. Pumpen Sie mit Hilfe einer Hand- oder Fußluftpumpe zuerst die Sesselkammer der Sitz Lounge über das Ventil **5** auf. Verschließen Sie das Ventil. Vergewissern Sie sich, dass der Ventilstopfen vollständig im Ventilschaft versenkt ist. Die Sesselkammer der Sitz Lounge soll fest, aber nicht zu hart aufgeblasen werden.
4. Pumpen Sie mit Hilfe einer Hand- oder Fußluftpumpe die Armlehnenkammer der Sitz Lounge über das Ventil **6** auf. Verschließen Sie das Ventil. Vergewissern Sie sich, dass der Ventilstopfen vollständig im Ventilschaft versenkt ist. Die Armlehnenkammer soll fest, aber nicht zu hart aufgeblasen werden.
5. Wenden Sie die Sitz Lounge. Achten Sie darauf, dass Sie dabei keine spitzen oder scharfkantigen Gegenstände mit dem Sitzkörper oder dem Armlehnenkörper berühren. Achten Sie darauf, dass die Getränkehalter **3** vollständig in die Armlehnenluftkammer eingefügt und versenkt sind. Achten Sie darauf, dass die Haltegriffe **4** frei stehen.

Die Sitz Lounge ist nun fertig für den Gebrauch. Beachten Sie beim Gebrauch unbedingt die Sicherheitshinweise.

Sitz Lounge entleeren und verwahren

Stellen Sie die Sitz Lounge auf einen sauberen Platz, frei von Steinen und scharfkantigen oder spitzen Gegenständen.

1. Stellen Sie sicher, dass die Sitz Lounge vollständig sauber und trocken ist.
2. Entfernen Sie alle anhaftenden und anhängenden Gegenstände und Materialien (z. B. Sand, Erde, Blätter, Feuchtigkeit) von den Oberflächen der Sitz Lounge.
3. Öffnen Sie das Ventil der Armlehnenkammer und lassen Sie die Luft vollständig entweichen.
4. Öffnen Sie das Ventil der Sesselkammer und lassen Sie die Luft vollständig entweichen.
5. Breiten Sie den entleerten Folienkörper mit der Unterseite nach oben (Symbole und Warnhinweise nach oben sichtbar) auf einer sauberen und ebenen Fläche vollständig aus.
6. Ziehen Sie die Falten auseinander und streichen Sie den Folienkörper glatt.
7. Schlagen Sie die Armlehnen zur Mitte hin übereinander und streichen Sie entstehende Falten und die Armluftkammer glatt.
8. Legen Sie den Folienkörper über die Mitte zusammen. Achten Sie darauf, dass die so gefaltete Breite der Verpackungsbreite entspricht.
9. Legen Sie die beiden Endseiten des Folienkörpers so über der Mitte zusammen, dass die entstehende Gesamtlänge der Verpackungslänge entspricht.
10. Verpacken Sie die zusammengefaltete Sitz Lounge in dem mitgelieferten Original-Verpackungskarton. Falls Sie nicht mehr über diese Verpackung verfügen, verwenden Sie einen sauberen Karton passender Größe.

Die Sitz Lounge kann nun für den nächsten Gebrauch an einem sauberen und trockenen Ort verwahrt werden. Achten Sie darauf, dass keine anderen Gegenstände (spitze oder scharfkantige Gegenstände, andere Folien) in den Aufbewahrungskarton eingelegt werden. Es besteht sonst Beschädigungsgefahr für die Sitz Lounge .

Legen Sie in jedem Fall wieder diese Bedienungsanleitung der Aufbewahrungsverpackung bei.

Reinigung



HINWEIS! **Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit der Sitz Lounge kann zu Beschädigung führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten, sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

1. Reinigen Sie die Sitz Lounge nach jedem Gebrauch mit klarem, fließenden Wasser. Benutzen Sie dazu einen Gartenschlauch oder eine Gießkanne. Benutzen Sie dabei keine Reinigungsmittel wie Sprays oder Universalreiniger.
2. Entfernen Sie hartnäckige Verschmutzungen mit lauwarmen Wasser und dem Gebrauch eines weichen, sauberen Schwammes.
3. Reiben Sie die Sitz Lounge mit einem weichen, trocken Tuch ab.
4. Lassen Sie den Folienkörper vollständig trocknen, bevor Sie die Sitz Lounge für die Aufbewahrung verpacken.

Reparatur

Überprüfen Sie regelmäßig die Nähte und Ventile der Sitz Lounge auf Dichtigkeit. Wenn Sie eine Beschädigung der Luftkammern vermuten, sprühen Sie eine leichte Seifenlauge auf die verdächtige Stelle. Bilden sich Bläschen, haben Sie die undichte Stelle entdeckt.

- Beseitigen Sie gründlich jeden Staub und Schmutz von der Oberfläche der Sitz Lounge.
- Schneiden Sie ein passendes Stück des Reparaturflickens **7** zu, um die beschädigte Stelle rundum ca. 1,5 cm zu überlappen.
- Runden Sie die Kanten des Zuschnitts ab und platzieren Sie den Flicken mittig auf der Reparaturstelle. Drücken Sie den Zuschnitt fest an. Nach der Reparatur darf die Sitz Lounge mindestens 60 Minuten lang nicht aufgeblasen werden.
- Verwenden Sie die Sitz Lounge nicht mehr, wenn die Reparatur mit dem mitgelieferten Reparaturflicken scheitert. Entsorgen Sie die nachhaltig beschädigte Sitz Lounge entsprechend den Hinweisen im Kapitel „Entsorgung“.

Technische Daten

Modell:	58868 EU
Sitzlounge, geschwungen mit Lehne:	1,80 m x 1,35 m, 71" x 53"
Haltegriffe aus robustem Material:	2x
Halterungen für Gläser:	2x
Reparaturflicken:	
Max. Gewichtsbelastung:	80 Kilo
Personen:	1

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der Garantiekarte (am Ende dieser Anleitung) angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Entsorgen Sie die Sitz Lounge entsprechend der in Ihrem Land geltenden Richtlinien und Bestimmungen zur Entsorgung.



Da bin ich mir sicher.

AT

Vertrieben durch:

Steinbach VertriebsgmbH
Aistingerstr. 2
4311 Schwertberg

KUNDENDIENST



+43 7262 61431 6806



service@steinbach.at

MODELL: **58868 EU**

ARTIKELNUMMER: **23314**

05/2015